

Instrukcja

Interaktywna tablica muzyczna Mały DJ Topbright

WITAJCIE W CUDOWNYM ŚWIECIE MUZYKI!

AKTYWNA TABLICA DJ otwiera przed dziećmi powyżej 36. miesiąca życia zupełnie nowy świat dźwięków do odkrycia, doświadczenia i nauki. Ta z miłością zaprojektowana tablica łączy fascynację muzyką z ekscytującymi efektami świetlnymi i mnóstwem elementów sensorycznych — idealna dla małych rączek!

Dzieci stają się tu DJ-ami: dzięki obracającemu się talerzowi, przyciskom i przełącznikom tworzą różnorodne dźwięki i efekty muzyczne. Poprzez zabawę ćwiczą zdolności motoryczne, uczą się związku przyczynowo-skutkowego i rozwijają wrażliwość na tony i dźwięki.

Przenośny design z miękkim uchwytem czyni Music Busy Board idealnym towarzyszem — w domu, u przyjaciół czy w podróży. Odkrywaj muzykę, twórz i ucz się jednocześnie — to radość zabawy, która nie ma końca!

Części

01. Miękki bawełniany uchwyt
02. Tarcza DJ do scratchowania
03. Głośnik
04. Regulacja głośności
05. Przełącznik pianina
06. Przełącznik efektów dźwiękowych
07. Przycisk włączania/wyłączania

JAK DZIAŁA

Włączanie/Wyłączanie Aby włączyć zabawkę, naciśnij przycisk zasilania. **Regulacja głośności** Przekręć pokrętło regulacji głośności. **Efekty dźwiękowe** Dotknij tarczy DJ, aby aktywować efekty dźwiękowe. **Muzyka** Naciśnij przyciski, aby odtwarzać melodie i dźwięki. **Efekty świetlne** Naciśnij przyciski, aby aktywować światła LED.

OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.

Montaż baterii

Wymagane są 3 nowe baterie AAA 1,5V (LR03/7). Montaż i wymiana baterii WYŁĄCZNIE przez osoby dorosłe. 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 2. Otwórz pokrywę baterii śrubokrętem. 3. Włóż baterie zgodnie z polaryzacją (+/-). 4. Zamknij pokrywę baterii.

ZASADY UŻYCIA BATERII:

1. Dopuszczalne są baterie alkaliczne lub cynkowo-węglowe. Nie mieszać zwykłych (cynkowo-węglowych) i akumulatorów (Ni-Cd).
2. Nie ładować baterii jednorazowych.
3. Akumulatory ładować TYLKO pod nadzorem dorosłego.
4. Wyjmij akumulatory przed ładowaniem.
5. Nie mieszać różnych typów baterii lub zużytych/nowych.
6. Umieszczać baterie z właściwą polaryzacją (+/-).
7. Usunąć wyczerpane baterie.
8. Nie powodować zwarcia zacisków.
9. Wyjmij baterie przy długim nieużywaniu.
10. Nie wrzucać baterii do ognia.

KONSERWACJA I PIELEGNACJA:

1. Przetrzyj obudowę miękką, suchą szmatką.
2. Chronić urządzenie przed słońcem i źródłami ciepła.
3. Wyjmij baterie przy dłuższym nieużywaniu.
4. Nie uderzaj twardymi przedmiotami i nie rozbieraj urządzenia.
5. Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią.

TYPOWE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE:

Jeśli zabawka przestanie reagować:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyjmij baterie, aby odciąć zasilanie.
3. Odczekaj kilka minut, następnie włóż baterie ponownie.
4. Uruchoom ponownie urządzenie.
5. Jeśli problem nie zniknie, załóż NOWE baterie.